



## Produktdatenblatt

**Modellbezeichnung/SKU: LBL3077**

**UVP: 129,00€**

**EAN: 4262406932361**

**Zolltarifnummer: 8509400000**

### Produktbeschreibung:

Der LEBENLANG LBL3077 Entsafter arbeitet mit schonender Slow-Juicer-Technologie und 250 W Leistung – für bis zu 99,9 % mehr Vitamine und Nährstoffe im Saft. Dank der extra harten Press-Schnecke und der großen 13 cm Öffnung verarbeitet er ganze Früchte mühelos und liefert eine maximale Saftausbeute bei minimalem Aufwand. Der Entsafter ist 100 % BPA-frei, hygienisch und sicher. Zwei praktische Saftbecher und ein umfangreiches Rezeptbuch (E-Book) sind im Lieferumfang enthalten. Die Reinigung ist unkompliziert: Alle

### Technische Daten:

**Leistung:** 250 Watt

**Frequenz:** 50-60 Hz

**Spannung:** 220-240 Volt

**Produktabmessungen:** 20,7 x 20,6 x 43,1 cm

**Artikelgewicht:** 3400 g

**Produktkartonabmessung:** 41 x 21,5 x 44 cm

**Kartongewicht:** 4600 g

**Masterkartonabmessung/Gewicht:** 44,9 x 42,7 x 42,6 cm/ 10 kg

**Verpackungseinheit/Masterkarton:** 2 Stück/Karton

**Material:** Edelstahl, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

**Besonderheit:** Schonendes Entsaften mit 99,9 % Nährstoffgehalt, Große 13 cm Einfüllöffnung, Maximale

### Ausstattung:

**250 W Leistung:** Für kraftvolles und nährstoffschonendes Entsaften bei niedriger Drehzahl

**Extra harte Press-Schnecke:** Maximiert die Saftausbeute selbst bei festen Zutaten

**Große 13 cm Einfüllöffnung:** Ganze Früchte und Gemüse können direkt verarbeitet werden

**100 % BPA-freie Materialien:** Für sicheren und schadstofffreien Saftgenuss

**2 praktische Saftbecher:** Zum direkten Auffangen und Servieren des frischen Safts

**Ausführliches Rezeptbuch (E-Book):** Mit vielseitigen Saftideen für Alltag, Diät oder Sport

**Leicht zerlegbares System:** Alle Teile lassen sich schnell auseinandernehmen

**Spülmaschinengeeignete Einzelteile:** Für eine einfache und bequeme Reinigung

**Reinigungsbürste inklusive:** Ideal für die gründliche Reinigung von Sieb und Schnecke

**Rutschfeste Standfüße:** Sorgen für stabilen und sicheren Halt beim Entsaften

**Garantie:** 2 Jahre Garantie auf alle LEBENLANG Produkte

### Anwendungshinweise:

**1. Gerät auf stabile Fläche stellen:** Achten Sie auf einen festen Stand durch die rutschfesten Füße.

**2. Einzelteile korrekt zusammensetzen:** Press-Schnecke und Einfülltrichter sicher einsetzen.

**3. Obst und Gemüse vorbereiten:** Ganze Früchte können meist direkt verwendet werden, grobe Stücke ggf. zerkleinern

**4. Gerät einschalten:** Nach dem Einfüllen über den Netzschalter starten.

**5. Zutaten langsam einrühren:** verwenden Sie den Stopper, um die Zutaten sanft nachzuschubben – nicht drücken

**6. Saft auffangen:** Stellen Sie einen der mitgelieferten Becher unter den Auslass.

**7. Bei Stau Rückwärtsfunktion nutzen:** Diese löst feststehende Stücke schnell und sicher.

**8. Nach Gebrauch ausschalten und Stecker ziehen:** Sicherheit geht vor der Reinigung.

**9. Teile zerlegen und reinigen:** Alle spülmaschinengeeigneten Teile separat reinigen, hartnäckige Reste mit Bürste entfernen

**10. Teile vollständig trocknen lassen:** Vor erneutem Zusammenbau sicherstellen, dass alle Teile trocken





